

Пульт дистанционного управления универсальный

ДУ-38 Е

TYPE: **D005B001**

SHARP



Описание:

D005A001 это телевизионный пульт дистанционного управления (ДУ), который используется без дополнительных настроек, прост в управлении и в использовании. Этот пульт заменяет большинство пультов ДУ телевизоров Sharp. Ниже представлен перечень моделей, которые заменит пульт D005A001:

G0002SA;	G0797CESA;	G1046;	G1078;	G1350;	RC-X0187PA;
G0002KJ;	G0816PESA;	G0599PE;	G1084;	G1382;	RM-002;
G0014KJ;	G0817;	G1047BMSA;	G1095PESA;	G1384SA;	RM-056;
G0018KJ;	G0826PE;	G1059SA;	G1119;	G1399;	31T-045;
G0021KJ;	G0933;	G1060SA;	G1133PESA;	G1432SA;	K125-130;
G0023KJ;	G0833PESA;	G1051BMSA;	G1169PESA;	G1498SA;	RC1548;
G0755;	G0839PE;	G1061SA;	G1176;	G1545;	IDI1827;
G0756CE;	G0854PESA;	G1069PESA;	G1324SA;	G1587;	RC-026G;
G0764PE;	G0895CESG;	G1071;	G1339SB;	GA006SA;	49040001017;
G0784PE;	G1031BMSA;	G1077PESA;	G1342SA;	GA027SA;	