

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-38 Ш**

TYPE: **G1031BMSA**

**SHARP**



### Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Sharp DV-28071S  
телевизор Sharp DV-28073S  
телевизор Sharp DV-28081S  
телевизор Sharp DV-28083S  
телевизор Sharp DV-3760H  
телевизор Sharp DV-3760S  
телевизор Sharp DV-3765S  
телевизор Sharp DV-3770H  
телевизор Sharp DV-3770S  
телевизор Sharp DV-5401S  
телевизор Sharp DV-5407S  
телевизор Sharp DV-5460SC  
телевизор Sharp DV-5461SC  
телевизор Sharp DV-5462SC  
телевизор Sharp DV-5160S  
телевизор Sharp DV-5460S  
телевизор Sharp DV-5465S  
телевизор Sharp DV-5470S  
телевизор Sharp DV-5480S  
телевизор Sharp DV-6340S  
телевизор Sharp DV-6340  
телевизор Sharp DV-7032S