

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-25 Ж**

TYPE: **RM-839**

 **SONY**



### Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Sony KV-14M1A; KV-14T1R  
телевизор Sony KV-20WS1R; KV-21C5; KV-21M1K; KV-21R1A  
телевизор Sony KV-21R1D; KV-21R1E; KV-21T1R; KV-21T5  
телевизор Sony KV-21T5R; KV-21X5  
телевизор Sony KV-25F3A  
телевизор Sony KV-25M2K  
телевизор Sony KV-25R2  
телевизор Sony KV-25R2R  
телевизор Sony KV-25X1K  
телевизор Sony KV-25X5  
телевизор Sony KV-28WF1A  
телевизор Sony KV-28WS2K  
телевизор Sony KV-29C5  
телевизор Sony KV-29F1A  
телевизор Sony KV-29F3A  
телевизор Sony KV-29FX11A  
телевизор Sony KV-29FX11R  
телевизор Sony KV-29X1  
телевизор Sony KV-29X1A  
телевизор Sony KV-29X1R  
телевизор Sony KV-29X5B  
телевизор Sony KV-29X5D  
телевизор Sony KV-29X5E  
телевизор Sony KV-29X5K  
телевизор Sony KV-29X5L  
телевизор Sony KV-29X5R  
телевизор Sony KV-29X5U  
телевизор Sony KV-32WF1  
телевизор Sony KV-32WF1U  
телевизор Sony KV-M1441K  
телевизор Sony KV-M1B  
телевизор Sony KV-M1D  
телевизор Sony KV-M1E  
телевизор Sony KV-M2181KR  
телевизор Sony KV-T1A  
телевизор Sony KV-X5A