

# Пульт дистанционного управления универсальный

**ДУ-41 Г**

TYPE: **D019A001**



## Описание:

D019A001 это пульт дистанционного управления (ДУ), который используется без дополнительных настроек, прост в управлении и в использовании. Этот пульт заменяет большинство пультов ДУ телевизоров, DVD, DEC, VCR, и TUNER Thomson. Ниже представлен перечень моделей, которые заменит пульт D019A001:

<u>TV</u>	<u>DVD</u>	<u>DEC</u>	<u>VCR</u>	<u>TUNER</u>
RCT3000;	RCT311DA2;	RCT311SC1G;	RCT311TAM1;	RCT311AC1
RCT3004;	RCT311SB1G;	RCT311SB1G;	RCT311DA2	
RCT3003	RCT311TAM1		RCT2100	
RCT8005M	RCT311SF1G		RCT8005M	
RCT3018	RCT311AC1			
RCT3003K	RCT311SC1G			
RCT3015				
RM-3350				
RM-549T				
RCT311AC1				
RCT100A				
RCT100				
RCT2100				
RCT311SB1G				
RCT311SC1G				
RCT100B				
RCT200				
RCT311DA2				