

Радиоконструктор

« Музыкальная шкатулка »

1.Внимание!

1.1 При покупке радиоконструктора требуйте проверки его комплектности.

Перед началом сборки радиоконструктора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, с размещением деталей и их назначением.

2.Комплектность.

R1- 680 ком	-1шт	C1- 1 мкф-63В-	1 шт
R2- 100 ом	-1шт	Z1- кварц 32768Гц-	1шт
T1- КТ315	-1шт	M\сх типа УМС7(УМС8)-	1шт

Печатная плата MS1 -1 шт

BA1 (0.25-2Вт) -1 шт

Примечание: возможна замена радиоэлементов в комплекте без ухудшения параметров схемы.

3.Указания по технике безопасности.

Пайку производить в хорошо проветриваемом помещении, исправным паяльником мощностью не более 40 Вт. При этом пользоваться оловянно-свинцовым припоем ПОС61 и канифольным флюсом.

4.Описание радиоконструктора.

Приятно порадовать близких или друзей оригинальным сувениром. При этом можно получить двойное удовольствие: от сделанного своими руками и от удивления и восхищения окружающих. Оформление шкатулки зависит от Вашей фантазии, а описание схемы следующее:

музыкальная шкатулка собирается на базе микросхемы типа УМС7 (УМС8), закодированных фрагментами музыкальных произведений.

Собранное устройство нужно поместить в любой корпус. Кнопку **Пуск** (вывод 13) необходимо совместить с крышкой шкатулки так, чтобы при открывании ее она соприкасалась с кнопкой **выбор мелодии** (вывод 6).

Мелодия будет звучать непрерывно (с повтором) пока крышка открыта. Для смены мелодии крышку нужно закрыть **во время ее звучания** и открыть вновь. Кнопки в комплект не входят.

Количество мелодий и их название указано на этикетке.

