## Пульт дистанционного управления TV

## ДУ-44 Т

**TYPE: RM-C470** 





## Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

JVC телевизор AV-14WBK JVC телевизор AV-21WBK JVC телевизор AV-C147 JVC телевизор AV-C14T JVC телевизор AV-C21T JVC телевизор AV-C21T JVC телевизор AV-C21Z

