

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-36 С

TYPE: **TNQ4G0403**

Panasonic



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Panasonic TC-14D2Q
телевизор Panasonic TC-14K1R
телевизор Panasonic TC-14Z88R
телевизор Panasonic TC-14Z88RR
телевизор Panasonic TC-15PM10R
телевизор Panasonic TC-15PM30R
телевизор Panasonic TC-15PM30RQ
телевизор Panasonic TC-15PM50R
телевизор Panasonic TC-15PM50RR
телевизор Panasonic TC-21K1R
телевизор Panasonic TC-21PM10R
телевизор Panasonic TC-21PM10RQ
телевизор Panasonic TC-21PM30R
телевизор Panasonic TC-21PM30RQ
телевизор Panasonic TX-14K1T
телевизор Panasonic TX-14K2T
телевизор Panasonic TX-15PM10R
телевизор Panasonic TX-15PM10T
телевизор Panasonic TX-15PM11R
телевизор Panasonic TX-15PM30R
телевизор Panasonic TX-15PM30T
телевизор Panasonic TX-15PM50T
телевизор Panasonic TX-21K2T
телевизор Panasonic TX-21PM10R
телевизор Panasonic TX-21PM10T
телевизор Panasonic TX-21PM30R
телевизор Panasonic TX-21PM30TQ
телевизор Panasonic TX-29P250T