

Тестер свечей зажигания ТЕСТ-М

Описание:

Назначение прибора:

- проверка исправности свеч автомобиля.

Прибор изготовлен в Волгограде и предназначен для тестирования свечей, как в своих посадочных местах, так и в выкрученном состоянии.

1. для начала тестирования свечи нам нужно заглушить двигатель;
2. снять со свечи, которую мы будем тестировать колпачок с высоковольтным проводом;
3. плотно надеть наконечник прибора на свеч, а сам прибор плотно прижать подпружиненным щупом к любой металлической части мотоцикла или двигателя;
4. несколько раз нажать и отпустить клавишу на приборе, при этом контролируя наличие или отсутствие вспышек индикаторной лампы, которая расположена на самом приборе и характерного треска искровых разрядов (это будет чётко слышно и даже чувствительно).

Вспышки индикатора в момент нажатия символизируют об исправности свечи и в случае их отсутствия – свеча не исправна! Те же самые операции можно проделать и с полностью выкрученной свечой. Одеваем колпачок прибора на свечу и подпружиненным щупом прибора упираемся в ее боковую часть.



Характеристики:

- Габаритные размеры 140×30×230 мм
- Масса 156г